

Eco Premium 600

mit Speck BADU Alpha Eco Soft



ARTIKEL-NR. AP243896

Poolvolumen bis 100 m³*

Teilbarer Hawaii-Filterkessel
6-Wege-Side-Mount-Ventil

Selbstansaugend
Integrierte Drehzahlregelung

Kessel und Pumpe auf gemeinsamer Grundplatte.

FILTERKESSEL UND FILTERMEDIUM

Merkmal	Kennz.	Wert	Einheit
Kesseldurchmesser	D	600	mm
Behälterfarbe	-	Blau	-
Filtersandfüllung	-	125	kg
Sandkörnung	-	0,4-0,8	mm
Filtermedium im Lieferumfang	-	Nein, separat erhältlich	-

PUMPENKENNWERTE UND ELEKTRISCHE DATEN

Merkmal	Kennz.	Wert	Einheit
Pumpenmodell	-	BADU Alpha Eco Soft	-
Versorgungsspannung	U	230	V
Fördermenge am angegebenen Punkt	Q	Drehzahlabhängig	m ³ /h
Zugehörige Förderhöhe	H	Kein fester Betriebspunkt	m
Leistungsaufnahme	P1	40-750	W
Drehzahlregelung	-	Integriert	-

* Die angegebene Poolgröße ist ein Richtwert. Filterlaufzeit, Leitungsführung, Höhenunterschiede und zusätzliche Einbauten beeinflussen die passende Auslegung. Pumpenkennwerte sind keine pauschale Filterleistung der Gesamtanlage.

Eco Premium 600

mit Speck BADU Alpha Eco Soft



FILTERKESSEL

Geteilter Kessel mit Spannring

Der Hawaii-Filterkessel ist mittig geteilt. Nach dem drucklosen Öffnen des Spannrings lässt sich die obere Behälterhälfte abnehmen. Das schafft Platz zum Befüllen und beim späteren Wechsel des Filtermediums.



POOLPUMPE

Speck BADU Alpha Eco Soft

Zur Anlage gehört die Speck BADU Alpha Eco Soft. Ihre Drehzahl kann auf Filterbetrieb und Rückspülung abgestimmt werden. Die zulässige Filtergeschwindigkeit des Kessels ist bei der Einstellung zu berücksichtigen.



MEHRWEGEVENTIL

6-Wege-Side-Mount-Ventil

Sechs Ventilstellungen für den Filterbetrieb und die regelmäßige Pflege Ihrer Anlage.

LIEFERUMFANG

- Teilbarer Hawaii-Filterkessel, Ø 600 mm
- Speck BADU Alpha Eco Soft mit Vorfilter
- 6-Wege-Side-Mount-Ventil
- Manometer und Entleerung
- Grundplatte
- Verbindung zwischen Pumpe und Ventil

PLANUNG UND AUFSTELLUNG

Filtermedium separat bestellen. Poolanschluss und Rückspüleleitung passend zur Einbausituation ergänzen. Zugang zu Ventil, Vorfilter und Kessel für die Wartung freihalten.